

**MISE EN ROUTE DU CHRONO ET DES MATCHS**

appuyez sur touche

on /off

appuyez sur touche

la pendule

appuyez sur touche

menu

choisir le temps avec les touches 0à9 marquées en bas à droite

1

exemple : touches 0,6,0,0 pour 6mn

touches 0,8,0,0 pour 8mn

touches 1,0,0,0 pour 10mn

appuyez 2 fois sur touche

sport

*A la fin d'une rencontre appuyez sur Nouveau Match*

**METTRE LES NOMS DES EQUIPES**

nouveau match menu

après avoir programmer les temps de jeu appuyez sur

affichage à l'écran ex: locaux<<visiteurs

pour choisir les visiteurs voulus ( affichage sur l'appareil)

1) appuyer sur touches (les équipes défilent à gauche)

choisir le visiteur

2) appuyer sur touche

l'équipe visiteuse passe à droite

choisir le local appuyer sur les touches (affichage ASB)

si vous avez la rencontre voulu afficher sur l'écran de l'appareil

appuyer sur la touche ( rien de marquer sur la touche)

la rencontre doit s'afficher sur le grand tableau

appuyez sur touche

flèches

permut

flèches

valide trans

menu

**MARCHE DU CHRONOMETRE**

POUR LES POINTS TOUCHES

+1,+2,+3  
TEMPS  
MORTS  
FAUTES

POUR LES TEMPS MORTS TOUCHE( il sonne à 50 et à 60s )

POUR LES FAUTES TOUCHE

POUR CORRIGER ,TEMPS MORTS, FAUTES ,POINTS

1 ) touche

2) exemple

pour enlever 1 point

3) touche

correction  
selective  
+1  
correction  
selective

POUR METTRE LES INTERVALLES

pour 2mn appuyer 1 fois sur

puis sur touche

repos  
1/2  
start

pour mettre la mitemps appuyer 2 fois (15mn) sur

puis sur touche

repos  
1/2  
start

pour un nouveau 1/4 temps appuyer sur (à tout moment)

periode  
prolong

fin des rencontres appuyez sur

puis sur

la pendule  
On/Off